

LYFE™



BLUE LIGHT · SONIC LED

Elektrische Zahnbürste

Bedienungsanleitung

Die LYFE Zahnbürste bietet Ihnen und Ihrem Zuhause dank ihres innovativen Designs ein anderes, gesünderes und effizienteres Putzerlebnis. Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch aufmerksam und bewahren Sie sie sicher auf.

4 Modi

IPX7

Akku 4 Wochen

6 LED

Lieferumfang

1× Elektrische Schallzahnbürste

2× LED-Aufsteckbürsten

1× Ladestation

1× Ladekabel

1× Bedienungsanleitung

In dieser Anleitung

Putzmodi	03
Anwendung · Intelligentes Putzen	04
Laden, Reinigung und Daten	05
Sicherheit und Garantie	06



Der komplette Lieferumfang. Prüfen Sie den Inhalt vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie die Verpackung bis zur ersten Ladung auf.

LADEZEIT

10 Stunden

Vollständig laden vor dem ersten Gebrauch

LAUFZEIT

4 Wochen

Zwei 2-Minuten-Zyklen pro Tag

BÜRSTENKOPF

3 Monate

Bürstenkopf ersetzen

Vier Modi, eine Taste

Drücken Sie die mittlere Taste, bis die gewünschte Modus-Anzeige leuchtet. Der leuchtende Modus bleibt voreingestellt, bis ein anderer gewählt wird. Jeder Modus läuft zwei Minuten, mit kurzen Pausen zwischen den 30-Sekunden-Intervallen.

NO.1 Premier LED-Technologie

Einzigartiges, innovatives Design mit 6 LEDs. Das kalte blaue LED-Licht reinigt und bleicht die Zähne wirksamer.

Clean

STANDARD

Der Allrounder: entfernt Plaque besonders wirksam in einem Zwei-Minuten-Programm und ist die Grundeinstellung der Zahnbürste. Wer nur einen Modus nutzt, wählt diesen.

Soothe

SENSIBEL

Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch oder wenn die Schallvibrationen zunächst zu stark wirken. Die Zahnbürste vibriert schwächer und ist schonender zu Zähnen und Zahnfleisch.

Shine

AUFHELLEND

Verbessert den Glanz der Zahnoberfläche. Die Vibrationsstärke wechselt innerhalb von 0,1 Sekunden und verstärkt den Glanzeffekt. Ideal für die zusätzliche Pflege der Schneidezähne.

Heal

FREQUENZ

Nutzt die alte Solfeggio-Frequenz, um die Zellregeneration anzuregen und geschädigtem Gewebe zu helfen, seine ursprüngliche Form wiederzufinden.



MODUS-ANZEIGEN

Tipp

In Kombination mit einem Bleaching-Gel wird der Aufhelleffekt noch besser.

Sechs Schritte zu zwei Minuten Reinigung



01 Setzen Sie den Bürstenkopf in Pfeilrichtung auf den Griff der Zahnbürste.



02 Geben Sie etwas Zahnpasta auf den Bürstenkopf und befeuchten Sie ihn.



03 Wählen Sie einen Modus, führen Sie die Zahnbürste in den Mund, schalten Sie sie ein und bewegen Sie sie langsam und gleichmäßig.



04 Halten Sie die Bürste beim Putzen im 45-Grad-Winkel zum Zahnfleisch.



05 Alle 30 Sekunden erinnert ein Signal an den Wechsel zum nächsten Bereich — insgesamt zwei Minuten.



06 Spülen Sie Bürstenkopf und Griff mit klarem Wasser ab — und lächeln Sie.

Intelligentes Putzen

Pausensignal alle 30 Sekunden und 2-Minuten-Timer. Quad Pacer und Smart Timer sichern die von Zahnärzten empfohlenen zwei Minuten und führen durch alle vier Quadranten des Mundes.

Memory-Funktion

Die Zahnbürste merkt sich den Modus des letzten Ausschaltens und startet erneut damit.

Lange Laufzeit

In 10 Stunden voll geladen, 4 Wochen Nutzung (Li-Ion-Akku).



4 QUADRANTEN · JE 30 SEKUNDEN



30 Sekunden pro Quadrant · 2 Minuten insgesamt (2× täglich)

Zahnbürste laden

Schalten Sie die Zahnbürste vor dem Laden aus. Stecken Sie die Station in eine Steckdose und stellen Sie den Griff auf die Ladestation.

- Rot — Ladevorgang läuft
- Grün — vollständig geladen



Die LED-Anzeige leuchtet beim Laden ROT. Nach vollständiger Ladung leuchtet sie GRÜN.

- Der Akku ist nach 10 Stunden voll geladen. Voll geladen reicht die Zahnbürste für etwa 4 Wochen mit den vorgegebenen Putzzyklen.
- Laden Sie 10 Stunden beim ersten Gebrauch, nach mehr als drei Monaten Nichtnutzung oder bei leerem Akku.
- Damit der Akku voll bleibt, lassen Sie die Zahnbürste bei Nichtgebrauch auf der Ladestation.
- Es ist normal, dass die Zahnbürste beim Laden warm wird.

Reinigung und Aufbewahrung

Spülen Sie den Bürstenkopf nach dem Putzen einige Sekunden unter laufendem Wasser ab, um Zahnpasta und Rückstände zu entfernen. Nehmen Sie den Kopf gelegentlich ab und spülen Sie den Aufsatz des Griffs, damit alles leichtgängig bleibt.

Decken Sie den Bürstenkopf nach der Reinigung nicht ab — das fördert Bakterien auf Kopf und Borsten. Bewahren Sie die Zahnbürste aufrecht auf, damit Feuchtigkeit abläuft und sie an der Luft trocknet.

Bei längerer Nichtnutzung ziehen Sie den Stecker, reinigen die Zahnbürste und bewahren sie kühl, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt auf.

Technische Daten

Nennspannung	DC 3.7V
Eingangsspannung	DC 5V / 1A
Standby-Verbrauch	< 0.5W
Akku	Polymer 800mA Li-ion
Akkulaufzeit	Über 4 Wochen
Vibrationsfrequenz	38,400 rpm
Wasserschutz	IPX7

Vor dem Gebrauch lesen

GEFAHR — STROMSCHLAGRISIKO

- Stellen oder lagern Sie die Ladestation nicht dort, wo sie in Wanne oder Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
- Legen Sie die Ladestation nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Greifen Sie nicht nach einer ins Wasser gefallenem Ladestation — sofort den Stecker ziehen.
- Waschen Sie die Ladestation nicht.
- Nicht beim Baden verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Um Stromschlag und Brand zu vermeiden: nicht im Badezimmer laden, nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen und den Ladeanschluss nicht mit Wasser reinigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei beschädigtem Kabel oder Stecker oder bei lockerer Steckverbindung.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Betreiben Sie das Gerät nur an einer Stromquelle, die der Nennspannung entspricht — sonst drohen Brand oder Stromschlag.
- Ersetzen Sie den Bürstenkopf alle 3 Monate und ein beschädigtes Kabel vor dem Laden.

WICHTIG

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen — Stromschlaggefahr.
- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Produkt nicht verändern, zerlegen oder reparieren; wenden Sie sich an den Händler oder eine Servicestelle. Zerlegen nur zur Entsorgung des Akkus.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WARNHINWEISE

- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn es beschädigt ist (Kopf, Griff, Ladestation). Es enthält keine wartbaren Teile.
- Verwenden Sie die Ladestation nie mit beschädigtem Kabel oder Stecker und halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern.
- Dieses Produkt dient ausschließlich der Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge. Bei Unbehagen oder Schmerzen Anwendung beenden und Arzt oder Zahnarzt aufsuchen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Stark abrasive Zahnpasta und warmes Wasser können galvanisierte Teile angreifen. Verwenden Sie Wasser mit Raumtemperatur und spülen Rückstände nach dem Putzen ab.

Garantie

LYFE gewährt auf seine Produkte ein Jahr Garantie ab Kaufdatum. Mängel durch Material- oder Verarbeitungsfehler werden auf Kosten von LYFE repariert oder ersetzt, sofern ein gültiger Kaufbeleg aus dem Garantiezeitraum vorliegt. Nicht abgedeckt sind:

- Bürstenköpfe.
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Nachlässigkeit, Veränderungen oder nicht autorisierte Reparaturen.
- Normale Abnutzung, einschließlich Absplitterungen, Kratzer, Abrieb, Verfärbung oder Ausbleichen.

Stillschweigende Garantien

Stillschweigende Garantien, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die Dauer der oben genannten ausdrücklichen Garantien beschränkt. In einigen Ländern gelten Beschränkungen der Dauer stillschweigender Garantien nicht.